



- 技术要求:
- 1、变频器基础用10#槽钢焊接，安装平面平整，且与地面高度差为10mm。
  - 2、中间一根横向槽钢为负荷柜体。
  - 3、设备直接点焊在基础槽钢上，保证变频器柜体可靠链接厂房大地。
  - 4、为保证各种连接电缆的隔离，建议安装角铁支架，角铁规格支架间距请根据现场实际电缆规格、重量及长度确定。

### 地基图

设计	日期	审核	日期	修改文件号	签字	日期	数量	重量	比例
设计		校对							
审核									

陕西有色榆林杭来湾煤矿项目

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

张永刚设计

审核

修改

日期

姓名

日期

日期